


Wifi接続方法

1. [設定]画面内の[Wifiを設定する]をタップ（触る）と右のような画面が現れます




2. つなげたいネットワーク名をタップ（触り）ます

※この説明では[304ZTa-056976]につなげてみます

3. すると、右のパスワード入力画面が表示されます。

・下半分に表示されたキーボード画面を使って、パスワードを入力します。

・数字を入力する場合は、赤矢印で示した[?]123]をタップ（触って）ください。
アルファベット入力に戻る場合は[ABC]です。



4.入力が終了したら「CONNECT」をタップしてください。

※[CONNECT]の色が濃くなっています。

（Connect=繋げる）



パスワード入力に間違いがなく、インターネット接続に問題もなければ[Connected]と表示され、使えるようになります。

